





#	DESCRIPTION	PART NUMBER	QTY
1	Collettore #1 / Down pipe #1	9773Y083SDRXA	1
2	Collettore #2 / Down pipe #2	9773Y083SDRXB	1
3	Tubo di raccordo 2-1 / Link pipe 2-1	9773Y083SDRXC	1
4	Tubo di raccordo / Link pipe	9773Y083SDRXD	1
5	Silenziatore / Muffler - db killer 50.DK.140.0	Delta Race Ø55	1
6	Vite M8x20 / Screw M8x20	50.73.894.1	1
7	Rondella in alluminio nera / Black aluminium washer	50.73.221.1	1
8	Dado M8 flangiato / Flanged nut M8	50.73.393.1	1
9	Staffa / Bracket	50.55.1581.0	1
10	Rondella di sicurezza / Safety washer	50.73.604.1	2
11	Vite M8 x 16 / Screw M8 x 16	50.73.098.1	2
12	Molla lunga / Long spring	50.71.080.1	3
13	Molla media / Mid-size spring	50.73.359.1	2
14	Tubo in gomma per molla / Rubber pipe for spring	50.73.210.1	3


Parti originali
Original parts



Mandatory Catalytic Converter
Cod. ACC.099.A1


Optional in Y.083.LDRB
Included in Y.083.KDRB

- Rimuovere il supporto del terminale originale.
- Remove the support of the original exhaust.
- Parte di telaio su cui fissare la staffetta del tubo.
- Frame part where pipe's bracket shall be fixed.
- Fissaggio scarico
- Silencer fixing



OPTIONAL PART


Cod. ACC.101.0
SWITCH OFF KEY



APPLICAZIONI / APPLICATIONS			
CODICE / CODE	SILENZIATORE / MUFFLER	TUBO / PIPE	NOTE
Y.083.LDRB	STEEL BLACK	INOX / ST. STEEL	CATALYTIC CONVERTER NOT INCLUDED
Y.083.KDRB			CATALYTIC CONVERTER INCLUDED



ATTENZIONE / CAUTION



 Montare il catalizzatore facendo attenzione che la freccia incisa sia rivolta nella direzione del flusso del gas in uscita.

 Install the catalytic converter, making sure that the engraved arrow points in the direction of the outgoing gas flow.

 Montieren Sie den Katalysator und achten Sie darauf bitte, dass der gravierte Blinker auf die Richtung der Strömung der Ausgangsgase gerichtet ist.

 Montez le catalyseur en faisant attention à ce que la frèche gravée pointe en direction du flux de gaz en sortie.

 Monte el catalizador y tenga cuidado de que la flecha incidida, esté dirigida a la dirección del flujo de los gases de salida.

 Monte o catalisador certificando-se de que a seta gravada está voltada na direção do fluxo de gás de saída.